

10781490 • 09 - 06 1°Ed.

Dans un processus de synchronisation, nous avons besoin de contrôler les différences de tension, de fréquence et de phase entre les deux signaux à synchroniser. Uniquement, lorsque toutes les conditions seront atteintes, nous serons en conditions de synchronisation.

Afin de contrôler ces paramètres, le nouveau Syncro 96C mesure et calcule la différence de tension en %, la différence de fréquence en % et l'angle de phase. Pour déterminer exactement la concordance de phase, le Syncro 96C calcule l'avance de l'angle de phase déterminée par le temps de fermeture du contact. De plus, le Syncro 96C surveille la dérive de la fréquence (ROCOF) et si la valeur est trop élevée, aucune impulsion de synchronisation ne sera possible.


Fonction Bus non actif. Si cette option est permise, lorsque la tension réseau est inférieure à la tension du bus non actif et que la fréquence du générateur est correcte (la fréquence des impulsions permettra le rattrapage), une impulsion de synchronisation est générée. Pour revenir au mode opératoire normal ouvrir/fermer le contrôle externe (bornes 5 et 6). Voir n 1. 🗥

In a synchronization process we need to control the voltage frequency and phase differences between the two signals to sinchronize. Only when all the conditions will be reached, we will be in connection condition.

In order to control the above parameters the new Syncro 96C measure and calculate the voltage difference in %, the frequency difference in % and the phase angle. In order to determine the exactly phase accordance, the Syncro 96C calculates a phase angle advance determined by the breaker closing time.

In addition, the Syncro 96C supervise the Rate O Change Of Frequency (ROCOF) and if this value is too big no synchronization pulse will be allowed.

Dead Bus Facility If this option is enabled when the bushar voltage is lower than the Deadbus voltage and the generator frequency is correct (speed pulses are given in order to reach it) one synchronization pulse is generated. To recover the normal operation mode open/close the external control (5 and 6 terminal) To see Note 1 ...



⚠ Note 1 /Note 1

L'utilisation de la fonction bus non actif requiert des mesures de sécurité spéciales afin de s'assurer que le réseau est déconnecté lorsque le générateur est connecté, si ce n'est pas le cas, le retour du réseau sera une entrée non contrôlée avec des mesures erronées.

To use DeadBus facility require that special security measures will be considered, in order to assure that the busbar is disconnected when the Generator is connected, if not, return of busbar will be a non controlled input with disastrous results.

Alimentation Auxiliaire / Auxiliary Supply

| Alimentation alternative (ca) | | Alternate curren |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Valeur standard | 110, 230, 400, 480V | Standard values |
| Tolérance | -10/+15% | Tolerance |
| Plage de fréquence | 35450Hz | Frequency band |
| Consommation maximum | 10VA | Maximum Consumption |
| Alimentation continue (cc) | | Direc curren |
| Valeur standard | 9-18, 18-36, 37-72V | Standard values |
| Consommation maximum | 11VA | Maximum Consumption |
| Circ | uits de mesure / Measuring Circuits | |
| | | |

| Circ | uits de mesure / Measuring Circ | cuits |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Etendue de la tension | 30620V | Voltage range |
| Plage de fréquence | 3580Hz | Frequency band |
| Surcharge permanente | 800V | Continuous Overload |
| Consommation | < 500uA | Consumption |
| | Précision / Accuracy | |
| Tension (R.M.S) | Cl 1 +/-2dig | Voltage (R.M.S.) |
| Fréquence | +/- 0.01Hz | Frequency |
| Angle de phase | +/- 0.5° | Phase angler |
| | Affichage / Display | |
| | | |

| Couleur | Rouge, haute efficacité / Red, High Efficiency | Colou |
|---------------------|--|---------------|
| Cadence d'affichage | 2 x seg 2 x sec | Display rate |
| Led auxiliaire | 30 | AuxiliaryLeds |
| | | |

| Conditions a utilisation / Environmental conditions | | | |
|---|----------|-------------------------|--|
| Tamanénak na da akadhana | -40+70°C | Ctorono Torono restruto | |
| Température de stockage | -40+70°C | Storage Temperature | |
| Température de fonctionnement | -10+65°C | Operation Temperature | |

Normes / Design Standards

IEC 1010, IEC 348, IEC 664, IEC 801, EN 50081-2, EN 50082-2

Caractéristiques Techniches / Technical Data

Relais / Relays Type change over contact Type de contacts


8A - 250Vca/ac - 5A - 30Vcc/dc Contact rating (res. load) Capacité du contact (calibre) Tension max. de commutation 250Vca/ac - 30Vcc/dc Max switching voltage Courant max. de communtation Puissance max. de commutation Max switching current Max switching power 8Aca/ac - 5Acc/dc Durée de vie mécanique 10,000,000 min Mechanical life expectancy Durée de vie électrique Résistance de l'isolement Electrical life expectancy Isolation resistance 100 000 min 1,000MW 500Vcc/dc Tenue diélectrique bobine / contacts 4.000Vca/ac Dielectric strength coil-contacts Tenue diélectrique contacts ouverts Résitance aux chocs en fonctionnement Dielectric strength open-contacts Functional shock resistance 1.000Vca/ac 100m/s² Résitance aux chocs en destruction 1 000m/s2 Destructive shock resistance Résistance à la vibration NO 10 to 55Hz, 1.5mm dob amp Vibration resistance NO Vibration resistance NC Résistance à la vibration NC 10 to 55Hz, 0.8mm dob amp


Construction

Les charges inductives réduisent d'une facon importante la durée de vie du relais. Si le relais doit contrôler du courant continu, nous conseillons vivement l'utiliation d'un relais auxiliaire afin de supprimer les tensions transitoires de la bobine. Inductive loads reduce very much the relays life expectancy. If the relays should control dc pilot

Plombé / Sealed

motors, is very recommended to use external auxiliary relays with transient suppressor in his coil SUPPRESSOR AUX.RELAY 🕱





Modes opératoires / Operation modes

Manuel. Le Syncro 96C contrôle la vitesse du moteur, affiche toutes les mesures et indications mais n'associe pas le relais de

synchronisation. Celui-ci devra être commandé manuellement. Manually. In this mode the Syncro 96C will control the motor speed.will display all the measures and indications but never will connect the synchronism relay. This should be connected manually

Assisté. Le Syncro 96C contrôle la vitesse du moteur, affiche toutes les mesures et indications et si l'utilisateur maintient la touche enfoncée, le relais de synchronisation s'enclenchera au moment opportun. En d'autres termes, pour associer le relais de synchronisation, deux conditions doivent être réunies : remplir les conditions de synchronisation et maintenir la touche a enfoncée.

Assisted. In this mode the Syncro 96C will control the motor speed. display all the measures and indications and if the user mantain pushed the key the synchronism relay will be connected in the convenient time, in other words, for connect the synchronism relay two conditions should be done, to fulfil synchronism conditions and to having the

Ruto Automatique. Le Syncro 96C contrôle la vitesse du moteur, affiche toutes les mesures et indications et le relais de synchronisation s'enclenchera au moment opportun, en d'autres termes, tout le processus se fait automatiquement.

Automatic. In this mode the Syncro 96C will control the motor speed, display all the measures and indications and the synchronism relay will be connected in the convenient time, in other words, all the process will be done automatically.

Affichage et indications / Display and Indications

Angle de phase du génér. réseau. Busbar-generator phase angle Tension du réseau 3800 Fg>Fbl Fa<Fbb Différence de tension Voltage difference ⊳}Δ**v**% - 5′, Si la fréquence du générateur est plus élevée que le réseau (TOO FAST), la simulation analogique tourne dans le sens des aiguilles d'une montre Fréquence du générateu Generator frequency

Différence de fréquence If the generator frequency is higher than the busbar (TOO FAST), the analogue simulation

 $\Delta V = \frac{Vgen - Vbb}{Vbb} \times 100 \text{ (\%) } \Delta Fr = \frac{Fgen - Fbb}{Fbb} \times 100 \text{ (\%)}$

Messages / Messages

Construction

| 54nE | Relais de synchronisation activé Synchronism relay actived | |
|------|---|--|
| PuSh | Mode assisté, appuyer Assisted Mode, push ✓▼ | |
| coc | R.O.C.O.F. trop élevé | |

R.O.C.O.F. too high

Générateur trop lent (Fg < Fbb-3Hz) Too fast generator (Fg > Fbb+3Hz)


| Enb | Contrôle externe External control Enabled |
|----------------------------------|--|
| $_{\Delta}\overline{\mathbf{v}}$ | Différence de tension entre les limites Voltage difference into margins |

 Différence de fréquence entre les limites
 ΔF Frequency difference into margins Augmenter la vitesse (bornes 16 et 18)
Increase speed (16 and 18 terminals)

Note / Notes

Diminuer la vitesse (bornes 13 et 15) Decrease speed (13 and 15 termi

Relais de synchronisation (bornes 1 et 2) c Synchronism relay (1 and 2 terminals)



★ EC (Contrôle externe): L'ouverture des bornes 5 et 6 inactive le relais de synchro. (interr.) EC (External control): The connection opened disables the synchronism relay (breaker)

SYNCRO 96C



Caractéristiques de synchronisation / Synchonization Characteristics


Le nouveau SYNCRO 96C permet la synchronisation avec un générateur de fréquence plus haut, plus bas respectivement au réseau.

The new **SYNCRO 96C** permits to have synchonization with generator frequency higher, lower or indifferently with respect the bus bar. For axample, if we want:

| Fg toujours supérieur à Fbb Fg always higher than Fbb | Fbb <fg<fbb+0,5< th=""><th>Fbb Fg (ok) +0.5Hz</th><th>Fg doit être entre Fbb et Fbb+0,5Hz Fg should be between Fbb & Fbb+0.5Hz</th><th>dFnE = 0.00Hz dFPo = 0.50Hz</th></fg<fbb+0,5<> | Fbb Fg (ok) +0.5Hz | Fg doit être entre Fbb et Fbb+0,5Hz Fg should be between Fbb & Fbb+0.5Hz | dFnE = 0.00Hz dFPo = 0.50Hz |
|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Fg toujours inférieur à Fbb Fg always lower than Fbb | Fbb-0,5 <fg<fbb< td=""><td>-0.5Hz Fg (ok)</td><td>Fg doit être entre Fbb et Fbb et Fbb-0,5Hz Fg should be between Fbb & Fbb-0.5Hz</td><td>dFnE = 0.50Hz dFPo = 0.00Hz</td></fg<fbb<> | -0.5Hz Fg (ok) | Fg doit être entre Fbb et Fbb et Fbb-0,5Hz Fg should be between Fbb & Fbb-0.5Hz | dFnE = 0.50Hz dFPo = 0.00Hz |
| Fg sup. ou inf. à Fbb Fg higher or lower than Fbb | Fbb-0,5 <fg<fbb+0,5< td=""><td>-0.5Hz Fg (ok) Fg (ok) +0.5Hz</td><td>Fg doit être entre Fbb et Fbb-0,5 et Fbb+0,5Hz Fg should be between Fbb-0.5 & Fbb+0.5Hz</td><td>dFnE = 0.50Hz dFPo = 0.50Hz</td></fg<fbb+0,5<> | -0.5Hz Fg (ok) Fg (ok) +0.5Hz | Fg doit être entre Fbb et Fbb-0,5 et Fbb+0,5Hz Fg should be between Fbb-0.5 & Fbb+0.5Hz | dFnE = 0.50Hz dFPo = 0.50Hz |

Application Standard. Si les valeurs programmées dFnE et dFPo sont basses (0,10Hz) nous obtiendrons une synchronisation précise mais qui nécessite plus de temps Applications critiques. Si les valeurs programmées dFnE et dFPo sont élevées (1,00Hz) nous atteindrons rapidement la synchronisation mais nous serons moins précis

Standard Application. If the programed values in dFnE and dFPo are low (0.10Hz) we will have a very precise synchronization but more time will required... Emergency Application. If the programed values in dFnE and dFPo are high (1.00Hz) we achieve quickly the synchronization but it will be less precise.



FsetP (Fréquence du générateur supérieure au réseau / Generator frequency over busbar) La fréquence du générateur devra être identique à celle du réseau Frequency that the generator should be achieve over the busbar frequency FsetN (Fréquence du générateur inférieure au réseau / Generator frequency under busbar)

La fréquence du générateur devra être identique à celle du réseau Frequency that the generator should be achieve under the busbar frequency

Fbb (Fréquence du générateur supérieure au réseau / Generator frequency over busbar) Le controle de la fréquence du générateur se réfèrera à la fréquence du réseau The generator frequency control will be done with respect to Fbb.

Xt (Zoone neutre / Dead band : +/-0.05Hz)

Zone dans laquelle ne seront générés ni impulsion, ni accélération d'impulsion ni décélération d'impulsion.

Band within no speed up neither speed down pulses will be generated.

Régulation de la vitesse / Speed Regulation

Afin de contrôler la vitesse du générateur, le SYNCRO 96C utilise un contrôle intégral et proportionnel (PI) défini par les paramètres typiques Xp (zone proportionnelle dans laquelle la durée de l'impulsion change proportionnellement à la déviation de la fréquence de Fset) et tn (temps de reset ou temps d'action intégrale, est la durée de l'impulsion). La sélection de Xp et tn est d'une importance majeure afin de garantir un contrôle rapide et stable de la vitesse du générateur.

La sélection de ces paramètres est faite sous forme expérimentale (elle doit être sélectionnée pendant le démarrage) et dépendra des caractéristiques de chaque installation

En règle générale, pour les régulateurs de vitesse très sensibles, un tn est un Xp courts doivent être sélectionnés, par contre pour des cystèmes moins sensibles, sélectionner des valeur plus élevées

Utilisation de départ : tn = 500 millisecondes


Si la fréquence oscille autour de Fset (fig.1), réduire tn jusqu'à obtenir un contrôle stable (fig.3). Au contraire, si la fréquence s'approche lentement de Fset (fig.2), augmenter tn jusqu'à obtenir un contrôle rapide et stable (fig.3), puis réduire Xp jusqu'à ce que le contrôle devienne instable et augmenter à nouveau jusqu'à obtenir un contrôle stable (fig.3).

In order to control de motor speed the SYNCRO 96C use a proportional and integral control (PI) defined by the tipical parameters Xp (proportional band, within the pulse On time changes proportionally to the frequency desviation from Fset) and **tn** (resseting time or integral action time, is the duration of the control pulse). Correct setting of Xp and tn is of major importante in order to ensure a fast and stable control of the generator speed.

The selection of these parameters is made of experimental form (should be set during the start up) and will depend of every installation characteristics. Like a general role, for very swiftly reacting speed generators a short tn and Xp should be selected on the other hand, for slowly reacting systems select higher values.

Start using: tn = 500msec Xp = 2.50Hz

If the frequency is oscillating around the Fset (Fig.1) reduce tn until to have a stable control (Fig.3). On the contrary, if the frequency is approaching very slowly to Fset (Fg.2), increase tn until to have a stable and fast control (Fig.3). Next reduce Xp until de control became unstable and increase again until return to achieve the stable control (Fig. 3).



Configuration du SYNCRO 96C / SYNCRO 96C configuration

Mot de passe En appuyant simultanément sur les deux touches pendant 10 sec., il est possible. de sélectionner un mot de passe à 4 chiffres pour contrôler l'accès aux options de configuration. Pour désactiver ce mot de passe, il suffit de répéter ce processus. mais le code entré doit être identique à celui utilisé pour l'activation. Ce mot de passe doit être entré deux fois pour éviter les erreurs

Sélection des valeurs de défauts En appuyant simultanément sur les deux touches pendant 20 secondes.

pouvons naviguer dans le diagramme de configuration et d'alarmes

Move one position right on the tree

la sélection des valeurs de défaut remplacent celles programmées. Configuration En appuyant sur cette touche pendant 3 sec. (non protégé par un mot de passe)

> Accepte la valeur et se place à gauche sur le diagramme Accept value and move one position at left on the tree Se place en position basse sur le diagramme Move one position down on the tree Se place à droite sur le diagramme

nous accédons au menu de configuration. Maintenant, en utilisant le clavier nous

Note / Note:

Lorsque nous sommes dans le menu de configuration toutes les fonctions du SYNCRO 96C seront désactivées. Au contraire, si le relais de synchronisation. est actif, l'accès à la configuration est indisponible

While we are in to the configuration menu all the SYNCRO 96C functions will be deactivates. On the contrary if the syncro relayis connected the configuration acces will be disabled.

Password Pressing simultaneously both keys, during 10 second, a 4 digits password can be set in order to control the acces configuration options. To disable this password

simply repeat the process, but now, the number introduced should be the same that was used for enable. The password number should be entered twice in order to avoid mistakes

Pressing simultaneously both keys, during 20 second, default setup values replace user-configured ones.

Configuration = Pressing this key during 3 second (and there is not any password protection) we will enter in the configuration menu. Now, using the keyboard, we can navigate for the configuration and alarms tree

Régler une valeur / Setting a value

♣


Pour avancer cycliquement le long des 4 chiffres appuyer sur la touche [⊹▶] To cyclically move along the four digits press της κεγ
Pour modifier la valeur des chiffres sélectionnés, appuyer plusieur fois sur la touche To modify the value of the selected digit repeatedly press the key Sélectionner la valeur des 4 chiffres en utilisant les touches suivantes Set the desired 4 digits value using both above keys

Reference frequency for speed generator control (Def: 50Hz)

Min: Valeur minimum programmable Minimum programmable value Def: Valeur de défaut

€▶ 6 **조** ~-▼

Default Setup Values



Configuration active / Enabled configuration

985 Configuration active / Enabled configuration

Configuration non active / Disabled configuration

Si la configuration n'est pas active, vous pouvez l'afficher, mais pas la modifier. If the configuration is disabled, you can show it but can't modify it

d

-Ç►→

⋖-Set